


87623 Instruction Sheet

COSCO®
Outdoor Living



3 PC BISTRO SET
ENSEMBLE BISTRO 3 PCES
JUEGO DE 3 PIEZAS BISTRO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
INSTRUCCIONES DE ASAMBLEA

87623BLK1EUK - BLACK
87623NVY1EUK - NAVY
87623RED1EUK - RED
87623WHT1EUK - WHITE



STEP 3: Attach parts B and C to part A using AA.
ÉTAPE 3: Fixez les parties B et C à la partie A avec AA.
PASO 3: Fije las partes B y C a la parte A con AA.



CARE AND CLEANING:

1. TO CLEAN, WIPE WITH DAMP CLOTH. DO NOT USE BLEACH, ACID SOLVENTS OR ABRASIVE CLEANERS ON ARTIFICIAL WICKER OR FRAME PARTS.
2. DURING VARYING WEATHER CONDITIONS AND WINTER PERIOD, WE STRONGLY RECOMMEND THAT THE UNIT BE STORED IN A DRY AREA WITH A SUITABLE COVER. BEFORE STORAGE, PLEASE ENSURE THE UNIT IS CLEAN AND DRY.
3. PERIODICALLY CHECK AND ENSURE THAT ALL THE SCREWS ARE COMPLETELY TIGHTENED.
4. DO NOT STAND OR CLIMB ON UNIT.

SOIN ET ENTRETIEN:

1. POUR NETTOYER, ESSUYEZ AVEC UN CHIFFON HUMIDE. NE PAS UTILISER D'EAU DE JAVEL, DE SOLVANTS ACIDES OU DE NETTOYANTS ABRASIFS SUR LES PARTIES EN OSIER ARTIFICIEL OU LES PIÈCES DU CADRE.
2. LORS DE CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES CHANGEANTES ET PENDANT L'HIVER, NOUS RECOMMANDONS FORTEMENT D'ENTREPOSER LE MEUBLE DANS UN ENDROIT SEC RECOUVERT D'UNE COUVERTURE APPROPRIÉE. AVANT D'ENTREPOSER, S.V.P. VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LE MEUBLE EST PROPRE ET SEC.
3. PÉRIODIQUEMENT, VÉRIFIEZ ET ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES VIS SONT SERRÉES COMPLÈTEMENT.
4. NE PAS MONTER OU GRIMPER SUR LE MEUBLE.

CUIDADO Y LIMPIEZA:

1. PARA LIMPIAR, LIMPIE CON UN PAÑO HÚMEDO. NO UTILICE BLANQUEADOR, DISOLVENTES ACIDOS O LIMPIADORES ABRASIVOS EN EL MIMBRE ARTIFICIAL O PARTES DEL MARCO.
2. DURANTE CONDICIONES DE CLIMA VARIABLES Y PERIODOS DE INVIERNO, RECOMENDAMOS FIRMEMENTE QUE LA UNIDAD SEA GUARDADA EN UNA ÁREA SECA CON UNA COBERTURA ADECUADA. ANTES DE GUARDAR, FAVOR DE ASEGURAR QUE LA UNIDAD ESTÉ LIMPIA Y SECA.
3. PERIÓDICAMENTE COMPRUEBE Y ASEGÚRESE QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTÉN COMPLETAMENTE APRETADOS.
4. NO SE PARE O SUBA EN LA UNIDAD.

Distributed by/Distribuido por/Distribué par: Dorel Home Furnishings Europe
Building 4, Imperial Place, Maxwell Road,
Borehamwood WD6 1JN United Kingdom

Consumer Relations/Relaciones del Consumidor Service à la clientèle:
cseurope@dorel.com 01942 524100

Back

COSCO®
Outdoor Living

3 PC BISTRO SET
ENSEMBLE BISTRO 3 PCES
JUEGO DE 3 PIEZAS BISTRO

HARDWARE LIST
LISTE DE QUINCAILLERIE
LISTA DE HERRAMIENTAS

CODE CÓDIGO	PARTS PARTES	QTY/QTE CANT.
AA		4
BB		1



READ & SAVE BELOW INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY

1. PLEASE SEPARATE AND IDENTIFY ALL PARTS, MAKING SURE THAT YOU HAVE ALL OF THE PARTS LISTED.
2. TO AVOID ANY SCRATCHES DURING ASSEMBLY, PLEASE ASSEMBLE ON A SOFT MAT OR SIMILAR.
3. FOLLOW STEP BY STEP INSTRUCTIONS.
4. WASHERS MUST BE USED.
5. DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL ALL THE SCREWS AND WASHERS ARE PROPERLY INSTALLED.
6. TIGHTEN SCREWS SECURELY, DO NOT OVER TIGHTEN.



LIRE & CONSERVER LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS
AVANT D'ASSEMBLER

1. SÉPAREZ ET IDENTIFIEZ TOUTES LES PIÈCES, EN VOUS ASSURANT D'AVOIR TOUTES LES PIÈCES INDIQUÉES.
2. POUR ÉVITER LES RAYURES PENDANT L'ASSEMBLAGE, VEUILLEZ ASSEMBLER SUR UNE CARPETTE DOUCE OU UNE SURFACE SIMILAIRE.
3. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE.
4. LES RONDELLES DOIVENT ÊTRE UTILISÉES.
5. NE PAS SERRER LES VIS JUSQU'À CE QUE TOUTES LES VIS ET LES RONDELLES SOIENT INSTALLÉES CORRECTEMENT.
6. SERREZ LES VIS SOLIDEMENT, NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT.



GUARDAR Y LEER INSTRUCCIONES ANTES DE ARMAR

1. POR FAVOR SEPARA E IDENTIFIQUE TODAS LAS PARTES, ASEGURÁNDOSE QUE TIENE TODAS LAS PIEZAS INDICADAS.
2. PARA EVITAR CUALQUIER RASGUÑO DURANTE LA ASAMBLEA, FAVOR DE ARMAR SOBRE UNA SUPERFICIE SUAVE.
3. SIGA LAS INSTRUCCIONES PASO POR PASO.
4. LAS ARANDELAS DEBEN SER USADAS.
5. NO APRETAR LOS TORNILLOS HASTA QUE TODOS LOS TORNILLOS Y LAS ARANDELAS HAYAN SIDO INSTALADOS.
6. APRETAR LOS TORNILLOS SEGURAMENTE, NO APRETAR EN EXCESO.


Note: 1 table, 2 chairs (pre-assembled)
Note: 1 table, 2 chaises (pré-assemblée)
Nota: 1 mesa, 2 sillas (pre-ensamblada)



STEP 1: Loosen and remove nut from part C.
Turn legs upside down and place part B over part C.

ÉTAPE 1: Desserrez et retirez l'écrou de la pièce C.
Renversez les pieds et placez la pièce B sur la pièce C.

PASO 1: Afloje y retire la tuerca de la parte C.
Gire las patas hacia abajo y coloque la parte B sobre la parte C.



Front