

ickle bubba

Pembrey

Tall Chest

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.
READ CAREFULLY.

IMPORTANT ! À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE
FUTURE. LIRE ATTENTIVEMENT.

¡IMPORTANTE! RETENER PARA FUTURAS REF-
ERENCIAS. LEA CON ATENCIÓN.

WICHTIG! FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZEN
AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN.

IMPORTANTE! CONSERVARE PER RIFERIMENTO
FUTURO. LEGGERE ATTENTAMENTE.

BELANGRIJK! BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG
GEBRUIK. LEES AANDACHTIG.



ENGLISH

This tall chest conforms to BS EN 14749:2016. To ensure that your tall chest is used in accordance with these instructions, please read them fully. Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions. Assembly should be carried out by a competent adult only.

WARNING Installation shall be carried out exactly according to the manufacturers instructions - otherwise a safety risk can occur if incorrectly installed.

WARNING Do not leave the child unattended.

WARNING In order to prevent tipping this product must be used with the wall attachment devices provided. Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tipping over.

- The tall chest must be used on a level and stable surface.
- Be aware of the risk of open fire and other sources of heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the tall chest.
- Do not use the tall chest if any part is broken or missing. Use only spare parts approved by the manufacturer.
- All assembly fittings should be tightened properly and care should be taken to ensure that no screws are loose, as a child could trap parts of the body, or clothing (e.g. ribbons, drawstrings, necklaces) this could lead to strangulation.
- Regularly check that all fittings and components of the tall chest are fully tightened and in working order.
- Wood is a natural material, the colour will darken with age.
- During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.

WARNING IN ORDER TO PREVENT TIPPING THIS PRODUCT MUST BE USED WITH THE WALL ATTACHMENT DEVICES PROVIDED.

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tipping over. To help prevent tipping:

- Use the wall attachment devices provided
- Never allow children to climb or hang on drawers, doors or shelves
- Place heaviest items in the lower drawers or shelves
- Do not set TVs or other heavy objects on top of this product
- Never open more than one drawer at a time.

Attachment devices are provided with your product, however you will need to source suitable fixings for your wall type. If in doubt, please consult a qualified tradesperson.

Always ensure the wall to be drilled is free from hidden electrical wires, water and gas pipes.

FRANÇAIS

Ce grand coffre est conforme aux normes BS EN 14749:2016. Pour vous assurer que votre grand coffre est utilisé conformément à ces instructions, veuillez les lire entièrement. La sécurité de votre enfant peut être affectée si vous ne suivez pas ces instructions. Le montage ne doit être effectué que par un adulte compétent.

AVERTISSEMENT L'installation doit être effectuée exactement selon les instructions du fabricant - sinon un risque de sécurité peut survenir en cas d'installation incorrecte.

AVERTISSEMENT Ne laissez pas l'enfant sans surveillance.

AVERTISSEMENT Afin d'éviter qu'il ne bascule, ce produit doit être utilisé avec les dispositifs de fixation murale fournis. Le basculement d'un meuble peut entraîner des blessures graves ou mortelles par écrasement.

- Le grand coffre doit être utilisé sur une surface plane et stable.
- Soyez conscient du risque d'incendie ouvert et d'autres sources de chaleur, comme les feux de bar électrique, les feux de gaz, etc. à proximité du grand coffre.
- N'utilisez pas le coffre-fort si une pièce est cassée ou manquante. N'utilisez que des pièces de rechange approuvées par le fabricant.
- Tous les raccords d'assemblage doivent être correctement serrés et il faut veiller à ce qu'aucune vis sont lâches, car l'enfant pourrait emprisonner des parties de son corps ou de ses vêtements (par exemple, des rubans, des cordons, des colliers) cela pourrait conduire à la strangulation.
- Vérifiez régulièrement que tous les raccords et composants du grand coffre sont bien serrés et en bon état de fonctionnement.
- Le bois est un matériau naturel, sa couleur va s'assombrir avec l'âge.
- Pendant l'assemblage, les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison du risque de blessure possible.

AVERTISSEMENT AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE BASCULEMENT, CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC LES DISPOSITIFS DE FIXATION MURALE FOURNIS.

Le basculement d'un meuble peut entraîner des blessures graves ou mortelles par écrasement. Afin d'éviter de basculement :

- Utilisez les dispositifs de fixation murale fournis
- Ne laissez jamais les enfants grimper ou se suspendre aux tiroirs, aux portes ou aux étagères
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs ou les étagères du bas
- Ne pas poser de téléviseur ou d'autres objets lourds sur ce produit
- N'ouvrez jamais plus d'un tiroir à la fois.

Des dispositifs de fixation sont fournis avec votre produit, mais vous devrez trouver des fixations adaptées à votre type de mur. En cas de doute, veuillez consulter un professionnel qualifié.

Veuillez toujours à ce que le mur à percer soit exempt de fils électriques, de conduites d'eau et de gaz cachés.

ESPAÑOL

Este pecho alto se ajusta a BS EN 14749:2016. Para asegurar que su pecho alto sea usado de acuerdo con estas instrucciones, por favor, léalos completamente. La seguridad de su hijo puede verse afectada si no sigue estas instrucciones. El montaje debe ser realizado por un adulto competente solamente.

ADVERTENCIA La instalación se realizará exactamente según las instrucciones del fabricante, de lo contrario, puede haber un riesgo de seguridad si se instala incorrectamente.

ADVERTENCIA No deje al niño desatendido.

ADVERTENCIA Para evitar que se vuelque, este producto debe utilizarse con los dispositivos de fijación a la pared suministrados. El vuelco de los muebles puede provocar lesiones graves o mortales por aplastamiento.

- El pecho alto debe ser usado en una superficie plana y estable.
- Tenga en cuenta el riesgo de fuego abierto y otras fuentes de calor, como incendios de bares eléctricos, incendios de gas, etc. en las proximidades del arcón alto.
- No utilice el arcón si alguna parte está rota o falta. Utilice sólo las piezas de repuesto aprobadas por el fabricante.
- Todos los accesorios de montaje deben ser apretados correctamente y se debe tener cuidado de que no haya tornillos sueltos, ya que un niño podría atrapar partes del cuerpo, o la ropa (por ejemplo, cintas, cordones, collares) esto podría conducir a la estrangulación.
- Compruebe regularmente que todos los accesorios y componentes del pecho alto estén completamente apretados y en funcionamiento.
- La madera es un material natural, el color se oscurecerá con la edad.
- Durante el montaje los niños deben mantenerse alejados del producto debido al posible riesgo de lesiones.

ADVERTENCIA PARA EVITAR EL VUELCO, ESTE PRODUCTO DEBE UTILIZARSE CON LOS DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN A LA PARED SUMINISTRADOS.

Pueden producirse lesiones graves o mortales por aplastamiento al volcar los muebles. Para ayudar a prevenir que se inclina:

- Utilice los dispositivos de fijación en la pared que se proporcionan
- Nunca permita que los niños se suban o se cuelguen de los cajones, puertas o estantes.
- Ponga los artículos más pesados en los cajones o estantes inferiores
- No coloque televisores u otros objetos pesados encima de este producto.
- Nunca abra más de un cajón a la vez.

Los dispositivos de fijación se proporcionan con su producto, sin embargo, tendrá que buscar fijaciones adecuadas para su tipo de pared. En caso de duda, consulte a un profesional cualificado.

Asegúrese siempre de que la pared que va a perforar no tenga cables eléctricos o tuberías de agua o gas ocultos.

DEUTSCH

Diese Hochbrust entspricht BS EN 14749:2016. So stellen Sie sicher, dass Ihre Großbrust in Übereinstimmung mit diesen Anweisungen verwendet wird, Bitte lesen Sie sie vollständig durch. Die Sicherheit Ihres Kindes kann beeinträchtigt werden, wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen. Die Montage sollte nur von einem kompetenten Erwachsenen durchgeführt werden.

WARNUNG Die Installation muss genau nach den Anweisungen des Herstellers erfolgen - andernfalls kann bei falscher Installation ein Sicherheitsrisiko entstehen.

WARNUNG Lassen Sie das Kind nicht unbeaufsichtigt.

WARNUNG Um ein Kippen zu verhindern, muss dieses Produkt mit den mitgelieferten Wandbefestigungsvorrichtungen verwendet werden. Beim Umkippen von Möbeln kann es zu schweren oder tödlichen Quetschverletzungen kommen.

- Die Hochbrust muss auf einem ebenen und stabilen Untergrund verwendet werden.
- Achten Sie auf die Gefahr von offenem Feuer und anderen Wärmequellen, wie z.B. elektrische Stabfeuer, Gasfeuer usw. in der Nähe der Hochbrust.
- Verwenden Sie die Truhe nicht, wenn ein Teil gebrochen ist oder fehlt. Verwenden Sie nur Ersatzteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
- Alle Montagebeschläge sollten richtig angezogen werden, und es ist darauf zu achten, dass keine Schrauben locker sind, da ein Kind Körperteile oder Kleidungsstücke (z.B. Bänder, Kordeln, Halsketten) einklemmen könnte, was zu einer Strangulation führen könnte.
- Überprüfen Sie regelmäßig, dass alle Beschläge und Komponenten der Hochbrust vollständig angezogen und funktionstüchtig sind.
- Holz ist ein natürliches Material, die Farbe wird mit zunehmendem Alter nachdunkeln.
- Während der Montage sollten Kinder wegen der möglichen Verletzungsgefahr von dem Produkt ferngehalten werden.

WARNUNG UM EIN KIPPEN ZU VERHINDERN, MUSS DIESES PRODUKT MIT DEN MITGELIEFERTEN WANDBEFESTIGUNGSVORRICHTUNGEN VERWENDET WERDEN.

Schwere oder tödliche Quetschverletzungen können beim Umkippen von Möbeln auftreten. Um ein Umkippen zu verhindern:

- Verwenden Sie die mitgelieferten Wandbefestigungsvorrichtungen.
- Lassen Sie Kinder niemals auf Schubladen, Türen oder Regale klettern oder daran hängen
- Legen Sie die schwersten Gegenstände in die unteren Schubladen oder Regale
- Stellen Sie keine Fernseher oder andere schwere Gegenstände auf dieses Produkt
- Öffnen Sie nie mehr als eine Schublade zur gleichen Zeit.

Befestigungsvorrichtungen werden mit Ihrem Produkt mitgeliefert, Sie müssen jedoch geeignete Befestigungen für Ihren Wandtyp beschaffen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Fachmann.

Stellen Sie immer sicher, dass die zu bohrende Wand frei von versteckten elektrischen Leitungen, Wasser- und Gasrohren ist.

ITALIANO

Questo petto alto è conforme alla BS EN 14749:2016. Per garantire che il vostro petto alto sia utilizzato in conformità con queste istruzioni, per favore, leggetele per intero. La sicurezza del vostro bambino può essere compromessa se non seguite queste istruzioni. Il montaggio deve essere effettuato solo da un adulto competente.

ATTENZIONE L'installazione deve essere eseguita esattamente secondo le istruzioni del produttore - altrimenti può verificarsi un rischio per la sicurezza se l'installazione non è corretta.

ATTENZIONE Non lasciare il bambino incustodito.

ATTENZIONE Per evitare il ribaltamento, questo prodotto deve essere utilizzato con i dispositivi di fissaggio a parete forniti in dotazione. Il ribaltamento dei mobili può provocare gravi o mortali lesioni da schiacciamento.

- Il torace alto deve essere utilizzato su una superficie piana e stabile.
- Prestare attenzione al rischio di incendi all'aperto e ad altre fonti di calore, come ad esempio fuochi elettrici da bar, fuochi a gas, ecc. nelle vicinanze del torace alto.
- Non utilizzare il torace alto se una qualsiasi parte è rotta o mancante. Utilizzare solo pezzi di ricambio approvati dal produttore.
- Tutti i raccordi di montaggio devono essere serrati correttamente e si deve fare attenzione che non ci siano viti allentate, poiché un bambino potrebbe intrappolare parti del corpo o indumenti (ad es. nastri, cordoncini, collane) che potrebbero portare allo strangolamento.
- Controllare regolarmente che tutti i raccordi e i componenti del torace alto siano completamente serrati e funzionanti.
- Il legno è un materiale naturale, il colore si scurisce con l'età.
- Durante il montaggio i bambini devono essere tenuti lontano dal prodotto a causa del possibile rischio di lesioni.

ATTENZIONE PER EVITARE IL RIBALTAMENTO, QUESTO PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO CON I DISPOSITIVI DI FISSAGGIO A PARETE FORNITI IN DOTAZIONE.

Il ribaltamento dei mobili può provocare gravi o fatali lesioni da schiacciamento. Per evitare il ribaltamento:

- Utilizzare i dispositivi di fissaggio a parete forniti in dotazione
- Non permettere mai ai bambini di arrampicarsi o appendersi su cassetti, ante o scaffali
- Posizionare gli articoli più pesanti nei cassetti o nei ripiani inferiori
- Non posizionare televisori o altri oggetti pesanti sopra questo prodotto
- Non aprire mai più di un cassetto alla volta.

I dispositivi di fissaggio sono forniti con il vostro prodotto, tuttavia dovete procurarvi dei fissaggi adatti al vostro tipo di parete. In caso di dubbio, si prega di consultare un professionista qualificato.

Assicuratevi sempre che la parete da forare sia libera da cavi elettrici nascosti, tubi dell'acqua e del gas.

NEDERLAND

Deze hoge kist voldoet aan BS EN 14749:2016. Om ervoor te zorgen dat uw hoge borstkas wordt gebruikt in overeenstemming met deze instructies, lees ze alsjeblieft volledig. De veiligheid van uw kind kan in het gedrang komen als u deze instructies niet opvolgt. De montage mag alleen door een competente volwassene worden uitgevoerd.

WAARSCHUWING De installatie moet precies volgens de instructies van de fabrikant worden uitgevoerd - anders kan er een veiligheidsrisico ontstaan als de installatie niet correct wordt uitgevoerd.

WAARSCHUWING Laat het kind niet zonder toezicht achter.

WAARSCHUWING Om kantelen te voorkomen moet dit product worden gebruikt met de bijgeleverde wandbevestigingsmiddelen. Ernstig of dodelijk verbrijzelingsgevaar kan ontstaan door het kantelen van meubelen.

- De hoge borstkas moet op een vlakke en stabiele ondergrond worden gebruikt.
- Wees u bewust van het risico van open vuur en andere hittebronnen, zoals elektrische barbranden, gasbranden, enz. in de buurt van de hoge borstkas.
- Gebruik de hoge borstkas niet als er een onderdeel gebroken is of ontbreekt. Gebruik alleen reserveonderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- Alle montageonderdelen moeten goed worden aangedraaid en er moet op worden gelet dat er geen schroeven loszitten, omdat een kind delen van het lichaam of kleding (bijv. linten, trekkoorden, halskettingen) kan opsluiten, wat tot wurging kan leiden.
- Controleer regelmatig of alle onderdelen van het beslag en de hoge borstkas volledig zijn vastgezet en in orde zijn.
- Hout is een natuurlijk materiaal, de kleur wordt donkerder met de leeftijd.
- Tijdens de montage moeten kinderen uit de buurt van het product worden gehouden in verband met het mogelijke risico op letsel.




WAARSCHUWING OM TE VOORKOMEN DAT HET PRODUCT KANTELT, MOET HET SAMEN MET DE BIJGELEVERDE WANDBEVESTIGINGSMIDDELEN WORDEN GEBRUIKT.




Ernstig of dodelijk beknellingsgevaar kan ontstaan door het kantelen van meubelen. Om kantelen te voorkomen:





- Gebruik de meegeleverde wandbevestigingen
- Laat kinderen nooit op lades, deuren of planken klimmen of hangen.
- Plaats de zwaarste voorwerpen in de onderste laden of planken.
- Zet geen TV's of andere zware voorwerpen op dit product.
- Open nooit meer dan één lade tegelijk.

Bevestigingsmiddelen worden meegeleverd met uw product, maar u moet wel geschikte bevestigingen voor uw wandtype aanschaffen. Raadpleeg in geval van twijfel een gekwalificeerde vakman.


Zorg er altijd voor dat de te boren muur vrij is van verborgen elektrische draden, water- en gasleidingen.







											
Z1	40PCS	Z2	40PCS	Z3	4PCS	Z4	70PCS	Z5	20PCS	Z6	2PCS
											
Z7	8PCS	Z8	4PCS	Z9	2PCS	Z10	10PCS	Z11	5PCS	Z12	1PC
											
Z13	5PCS	Z14	5PCS	Z15	5PCS	Z16	5PCS				


A: 50-006-STP	G: 50-006-SDB
B: 50-006-SRS	H: 50-006-SDL
C: 50-006-SLS	I: 50-006-SDR
D: 50-006-SRU	J: 50-006-SDA
E: 50-006-SRE	Z1-16: 50-006-SFP
F: 50-006-SDF	









12




13




14




15





16



17



18



ENGLISH

WALL STRAP INFORMATION

Never modify or change the wall strap in any way. Never use any other fittings other than those supplied to attach the wall strap to the dresser.

The wall strap provided is to be used with this product only.

Never use the screws provided to attach the strap to the wall. All walls are of different composition and it is important that the correct wall fittings are used. Consult a professional before attempting to attach the strap to the wall. No wall fittings are supplied with this product.

The wall strap must not be used to replace any other fittings supplied with this piece of furniture.

We recommend the wall strap is used in all cases. To improve the stability of the furniture an even wood or tiled floor is best. A carpeted or warped floor can enable the furniture to rock, increasing the potential of the furniture to fall over.

DEUTSCH

INFORMATIONEN ZUM WANDHALTER

Modifizieren oder verändern Sie den Wandriemen niemals in irgendeiner Weise. Verwenden Sie zur Befestigung des Wandriemens an der Kommode niemals andere als die mitgelieferten Beschläge.

Der mitgelieferte Wandriemen darf nur mit diesem Produkt verwendet werden.

Verwenden Sie niemals die mitgelieferten Schrauben, um das Band an der Wand zu befestigen. Alle Wände sind von unterschiedlicher Beschaffenheit und es ist wichtig, dass die richtigen Wandbeschläge verwendet werden. Ziehen Sie einen Fachmann zu Rate, bevor Sie versuchen, das Band an der Wand zu befestigen. Mit diesem Produkt werden keine Wandbefestigungen mitgeliefert.

Der Wandgurt darf nicht als Ersatz für andere mit diesem Möbelstück gelieferte Beschläge verwendet werden.

Wir empfehlen, in jedem Fall den Wandgurt zu verwenden. Um die Stabilität des Möbels zu verbessern, ist ein ebener Holz- oder Fliesenboden am besten geeignet. Ein Teppichboden oder ein verzogener Boden kann das Möbelstück zum Wackeln bringen, wodurch die Gefahr des Umfallens erhöht wird.

FRANÇAIS

INFORMATIONS SUR LES SANGLES MURALES

Ne modifiez ou ne changez jamais la sangle murale de quelque manière que ce soit. N'utilisez jamais d'autres accessoires que ceux fournis pour fixer la sangle murale à la commode.

La sangle murale fournie doit être utilisée uniquement avec ce produit.

N'utilisez jamais les vis fournies pour fixer la sangle murale au mur. Tous les murs sont de composition différente et il est important d'utiliser les bonnes fixations murales. Consultez un professionnel avant d'essayer de fixer la sangle au mur. Aucune fixation murale n'est fournie avec ce produit.

La sangle murale ne doit pas être utilisée pour remplacer d'autres accessoires fournis avec ce meuble.

Nous recommandons l'utilisation de la courroie murale dans tous les cas. Pour améliorer la stabilité du meuble, il est préférable d'utiliser un sol régulier en bois ou en carrelage. Un sol moqueté ou déformé peut permettre au meuble de se balancer, ce qui augmente le risque de chute.

ITALIANO

INFORMAZIONI SULLA TRACCOLLA A MURO

Non modificare o cambiare mai il cinturino a parete in alcun modo. Non utilizzare mai altri accessori oltre a quelli forniti per fissare il cinturino al cassettone.

Il cinturino da parete fornito in dotazione deve essere utilizzato solo con questo prodotto.

Non utilizzare mai le viti in dotazione per fissare il cinturino al muro. Tutte le pareti sono di composizione diversa ed è importante che vengano utilizzati i corretti raccordi a parete. Consultare un professionista prima di tentare di fissare la cinghia alla parete. Con questo prodotto non vengono forniti raccordi a parete.

La cinghia a parete non deve essere utilizzata per sostituire qualsiasi altro accessorio fornito con questo mobile.

Si consiglia di utilizzare la cinghia a parete in tutti i casi. Per migliorare la stabilità del mobile è meglio un pavimento in legno o piastrellato uniforme. Un pavimento in moquette o deformato può permettere ai mobili di dondolarsi, aumentando il potenziale di caduta dei mobili.

ESPAÑOL

INFORMACIÓN DE LA CORREA DE LA PARED

Nunca modifique o cambie la correa de la pared de ninguna manera. Nunca utilice otros accesorios que no sean los suministrados para fijar la correa de pared al tocador.

La correa de pared suministrada debe utilizarse únicamente con este producto.

Nunca utilice los tornillos suministrados para fijar la correa a la pared. Todas las paredes tienen una composición diferente y es importante que se utilicen los accesorios de pared correctos. Consulte a un profesional antes de intentar fijar la correa a la pared. No se suministran accesorios de pared con este producto.

La correa de pared no debe utilizarse para sustituir ningún otro accesorio suministrado con este mueble.

Recomendamos que se utilice la correa de pared en todos los casos. Para mejorar la estabilidad de los muebles, lo mejor es un suelo de madera o de baldosas uniforme. Un suelo alfombrado o combado puede permitir que el mueble se balancee, aumentando la posibilidad de que se caiga.

NEDERLAND

INFORMATIE OVER DE MUURBAND

Wijzig of verander nooit de wandband op welke manier dan ook. Gebruik nooit andere dan de bijgeleverde hulpstukken om de wandband aan het dressoir te bevestigen.

De meegeleverde muurbeugel mag alleen bij dit product worden gebruikt.

Gebruik nooit de bijgeleverde schroeven om de band aan de muur te bevestigen. Alle wanden zijn verschillend van samenstelling en het is belangrijk dat de juiste wandbevestigingen worden gebruikt. Raadpleeg een professional voordat u probeert de band aan de muur te bevestigen. Bij dit product worden geen wandbevestigingen geleverd.

De muurband mag niet worden gebruikt om andere bij dit meubelstuk geleverde hulpstukken te vervangen.

Wij raden u aan om in alle gevallen de muurbeugel te gebruiken. Om de stabiliteit van het meubel te verbeteren is een gelijkmatige houten of tegelvloer het beste. Een tapijt of kromgetrokken vloer kan het meubel doen schommelen, waardoor het meubel meer kans heeft om om te vallen.

ENGLISH

ROUTINE CARE & MAINTENANCE

- For cleaning, use only a mild detergent and warm water.
- DO NOT USE BLEACH.
- DO NOT USE any abrasive substances.
- Take care when handling or moving furniture, careless handling can damage wooden furniture.

Due to constant updating and improvements, some components may occasionally differ slightly from the images shown in these instructions. We reserve the rights to change the specifications of any products without prior notice. If you need any assistance please contact your Ickle Bubba retailer from whom you purchased your product, who will take appropriate action.

CONTACT US

Email: contact@icklebubba.com

FRANÇAIS

L'ENTRETIEN COURANT ET LA MAINTENANCE

- Pour le nettoyage, utilisez uniquement un détergent doux et de l'eau chaude.
- N'UTILISEZ PAS D'EAU DE JAVEL.
- N'UTILISEZ PAS de substances abrasives.
- Faites attention lorsque vous manipulez ou déplacez des meubles, une manipulation imprudente peut endommager les meubles en bois.

En raison des mises à jour et des améliorations constantes, certains composants peuvent parfois différer légèrement des images présentées dans ces instructions. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de tout produit sans préavis. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter le détaillant Ickle Bubba chez qui vous avez acheté votre produit, qui prendra une action appropriée.

CONTACTEZ-NOUS

Courriel : contact@icklebubba.com

ESPAÑOL

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE RUTINA

- Para la limpieza, use sólo un detergente suave y agua tibia.
- NO USE LEJÍA.
- NO UTILICE ninguna sustancia abrasiva.
- Tenga cuidado al manipular o mover los muebles, la manipulación descuidada puede dañar los muebles de madera.

Debido a las constantes actualizaciones y mejoras, algunos componentes pueden diferir ligeramente de las imágenes mostradas en estas instrucciones. Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones de cualquier producto sin previo aviso. Si necesita ayuda, por favor contacte a su distribuidor de Ickle Bubba al que le compró el producto, quien le llevará una acción apropiada.

CONTACTO

Correo electrónico:
contact@icklebubba.com

DEUTSCH

ROUTINEPFLEGE UND -WARTUNG

- Verwenden Sie zum Reinigen nur ein mildes Reinigungsmittel und warmes Wasser.
- VERWENDEN SIE KEINE BLEICHMITTEL.
- Verwenden Sie keine scheuernden Substanzen.
- Seien Sie vorsichtig beim Hantieren oder Bewegen von Möbeln, unachtsamer Umgang kann Holzmöbel beschädigen.

Aufgrund ständiger Aktualisierungen und Verbesserungen können einige Komponenten gelegentlich leicht von den gezeigten Abbildungen abweichen in diesen Anweisungen. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ickle Bubba-Händler, bei dem Sie Ihr Produkt gekauft haben, der entsprechende Maßnahmen ergreifen wird.

KONTAKT

E-Mail: contact@icklebubba.com

ITALIANO

CURA E MANUTENZIONE ORDINARIA

- Per la pulizia, utilizzare solo un detergente delicato e acqua calda.
- NON USARE CANDEGGINA.
- NON UTILIZZARE sostanze abrasive.
- Prestare attenzione quando si maneggiano o si spostano i mobili, una manipolazione imprudente può danneggiare i mobili in legno.

A causa dei continui aggiornamenti e miglioramenti, alcuni componenti possono occasionalmente differire leggermente dalle immagini mostrate in queste istruzioni. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche di qualsiasi prodotto senza preavviso. Se hai bisogno di assistenza, contatta il tuo rivenditore Ickle Bubba presso il quale hai acquistato il tuo prodotto, che prenderà un'azione appropriata.

CONTATTI

Email: contact@icklebubba.com

NEDERLAND

ROUTINEMATIGE VERZORGING & ONDERHOUD

- Gebruik voor de reiniging alleen een mild reinigingsmiddel en warm water.
- GEBRUIK GEEN BLEEKMIDDEL.
- GEBRUIK GEEN schurende stoffen.
- Wees voorzichtig bij het hanteren of verplaatsen van meubels, onzorgvuldig gebruik kan houten meubels beschadigen.

Als gevolg van constante updates en verbeteringen kunnen sommige onderdelen af en toe iets afwijken van de getoonde afbeeldingen. In deze instructies. Wij behouden ons het recht voor om de specificaties van de producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Als u hulp nodig heeft, neem dan contact op met uw Ickle Bubba-verkoper bij wie u uw product heeft gekocht. passende maatregelen.

CONTACT VS

E-mail: contact@icklebubba.com